

OHJE SÄHKÖN KATKAISUA JA KYTKENTÄÄ VARTEN (Säilyttäkää asunnossa!)

Asuntoon on asennettu uusi etäluettava sähkömittari. Mittarinlukija ei enää käy lukemassa mittarianne vaan se voidaan etälukea mittarissa olevan tiedonsiirtoyhteyden kautta.

Mikäli haluatte kytkeä sähköt pois asunnostanne, tehkää se ensisijaisesti **mittarissa olevasta sinisestä painikkeesta**. Näin mittarinne tiedonsiirtoyhteys ei katkea.

Sähkötöiden ajaksi sähköt voidaan katkaista asunnon pääkytkimestä tai avaamalla työkohteen sulakkeet.

Edellä mainituilla toimenpiteillä ja mittarin näytössä olevilla teksteillä ei ole vaikutusta sähkökäytön mittaukseen.

Sähkön katkaisu

Sähkön katkaisu onnistuu, kun mittarin näyttö on normaalitilassa. Tällöin näytössä näkyy mittarin lukema.



Sähkö katkaistaan painamalla mittarin sinistä painiketta vähintään 6 sekunnin ajan. Painike on painettava pohjaan.

Jos painatte painiketta lyhyesti, näyttö siirtyy näytönselaus-tilaan. Näyttö palautuu normaalitilaan automaattisesti jonkin ajan kuluttua.

Sähkön kytkentä

Sähkön kytkentä onnistuu, kun mittarin näytössä on ConnEct-teksti.



Sähkö kytketään päälle painamalla mittarin sinistä painiketta 2-5 sekuntia ja ottamalla sen jälkeen sormi pois painikkeelta. Painike on painettava pohjaan.

Muuta

Normaalitilanteessa mittarissa palaa tai vilkkuu punainen merkkivalo. Se ei ole merkki viasta.

Jos mittarin näyttö on pimeä, tarkastakaa, että asunnon pääkytkin on päällä (asennossa I).

Mitox Oy toteuttaa Helsingin Energian ja Helen Sähköverkko Oy:n mittauspalvelut.

ISKRA ME/MT 371