

SÄHKÖN KYTKENTÄ JA KATKAISU

Asuntoon on asennettu uusi etäluettava sähkömittari, joka on varustettu sähkön etäkytkentälaitteella. Mittarinlukija ei käy enää lukemassa mittarianne vaan se voidaan lukea etäyhteyden avulla. Myös laitteen toimintaa voidaan ohjata etäohjauksella. Etäkytkentälaitte on kiinni mittarin alaosassa.

Mikäli haluatte kytkeä sähköt pois asunnostanne, tehkää se ensisijaisesti etäkytkentälaitteesta olevasta painikkeesta. Näin mittarinne tiedonsiirtoyhteys ei katkea.

Sähkötöiden ajaksi sähköt voidaan katkaista asunnon pääkytkimestä tai avaamalla työkohteen sulakkeet.

Sähkön kytkentä ja katkaisu tehdään painamalla lyhyesti painiketta. Toimenpiteen onnistuminen voidaan varmistaa merkkivaloista.

Laitteen toimintatila käy ilmi sen merkkivaloista. Seuraavassa on esitetty merkkivalojen toiminta, laitteen toimintatilat ja toimenpide, joka laitteen painikkeella voidaan tehdä.

Merkkivalo

vihreä vilkkuu
vihreä palaa
punainen palaa

Toimintatila

sähköt on katkaistu
sähköt on kytketty
sähköt on katkaistu

Toimenpiteet

sähköt voidaan kytkeä
sähköt voidaan katkaista
sähköjä ei voida kytkeä

Ellei kumpikaan merkkivaloista pala, varmistakaa että asunnon pääkytkin on päällä (asento I).

Sähkön kytkeminen edellyttää voimassaolevaa sähkönostosopimusta. Punaisen merkkivalon palaessa tai tarvitessanne opastusta laitteen käytössä, ottakaa yhteyttä Helsingin Energian asiakaspalveluun.



Etäkytkentälaitteen
painike ja merkkivalot

Mitox Oy toteuttaa Helsingin Energian ja Helen Sähköverkko Oy:n mittauspalvelut.

Etäkytkentälaitte EPS10 ja 1-vaihemittari Enermet E070L